

写真撮影基準

	工 程	撮影状態	浸透ます の場合	トレンチ管 の場合
1	施工前	施工後と対比ができるように撮影する。	○	○
2	掘削工	形状、寸法が分かるようにスタッフ、リボンテープを入れて撮影する。	○	○
3	敷砂工	敷いたことが確認できるように撮影する。	○	○
4	透水シート工	敷設が分かるように撮影する。	○	○
5	砕石工(基底部)	敷いたことが確認できるように撮影する。 (厚さ10cm)	○	○
6	ます設置工	設置の状況を撮影する。	○	
7	トレンチ管敷設工	敷設の状況を撮影する。		○
8	砕石工	投入の状況を撮影する。	○	○
9	埋戻工	シート上への良質土埋戻しの状況を撮影する。	○	○
10	転圧工	転圧の状況を撮影する。		○
11	施工後	施工前と対比ができるように撮影する。	○	○

※浸透施設が複数ある場合、同一箇所でも上記の工程を網羅するよう撮影を行ってください。

※付帯工事についても、埋設状態が分かるよう撮影を行ってください。