（パナソニック）
発電量表示マニュアル

6 リモコン操作手順 ステップ

1
【今日の実績・エネルック】のボタンを押す。



2
▼を１回押して【エネルック】の項目にする。

3
【確定】のボタンを押す。

4
▼を３回押して【これまでのエネファーム】の項目にする。



5
【確定】のボタンを押す。



6
この画面の写真を撮る。